

6月13日(水) ▶ 16日(土)

ポートメッセなごや 10:00 ▶ 17:00 ※最終日は16:00まで

Okamoto

研削革命

GRINDING REVOLUTION

研削の常識を一新、未来のものづくりへ。

Booth number **2-612** に出展しています

出展機



3面直角研削盤 SQG100

金型加工で要求される直角6面体加工。SQG100はアンギュラヘッド構造と独自の加工方法で、3面を全自動で高い直角精度に仕上げる。従来多くの時間と熟練作業に頼っていた6面体加工を高精度かつ短時間に行うことが可能。

精密平面研削盤 PSG63SA1

ベストセラーDXシリーズの後継機。従来の汎用機サイクル設定方法を踏襲しながら新操作盤10インチカラータッチパネルやソフトを採用。SUSステンレスカバー・自動ドレス機能・シフトプランジ機能を搭載した最新の中型汎用平面研削盤。



CNC高精度成形研削盤 HPG500NCS

汎用機と同じように使える小型NC機。環境に配慮した油圧レス構造を採用。上下前後スケールフィードバックを標準搭載し0.1μm切込みを実現。熱変位を徹底的に排除した基本構造と従来機の1.45倍のといし軸剛性比の高剛性仕様。

NC精密円筒研削盤 OGM250EXⅢ

自動ドレス・補正切込み機能を搭載した汎用感覚で操作できる円筒研削盤。加工データ自動設定機能、文字レスタッチパネルで段取り時間を大幅短縮。円筒研削盤で初のV-V案内面を採用、高い真直性を実現。



岡本工作機械

<http://www.okamoto.co.jp>